

9. Einstellung und Kapazitäten

°KH	°Clarke (GB)	PPM	°FH	Bypass- levels	„S“	„M“	Kapazität in Liter		
							„L“	„XL“	„XXL“
< 6	8	107	11	0	1'500	2'500	4'660	6'670	11'000
7	9	125	13	0	1'290	2'140	4'000	5'710	9'430
8	10	143	14	0	1'130	1'880	3'500	5'000	8'250
9	11	161	16	0	1'000	1'670	3'110	4'440	7'330
10	13	179	18	0	900	1'500	2'800	4'000	6'600
11	14	196	20	0	820	1'360	2'550	3'640	6'000
12	15	214	21	0	750	1'250	2'330	3'330	5'500
13	16	232	23	0	690	1'150	2'150	3'080	5'080
14	18	250	25	0	640	1'070	2'000	2'860	4'710
15	19	268	27	0	600	1'000	1'870	2'670	4'400
16	20	286	29	0	560	940	1'750	2'500	4'120
17	21	304	30	0	530	880	1'650	2'350	3'880
19	24	339	34	0	470	790	1'470	2'100	3'470
21	26	375	38	0	430	710	1'330	1'900	3'140
23	29	411	41	0	390	650	1'220	1'740	2'870
26	33	464	46	0	350	580	1'070	1'540	2'540
29	36	518	52	0	310	520	960	1'380	2'270
33	41	589	59	0	270	450	850	1'210	2'000

de Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte und können je nach Maschine variieren. Gerne geben wir spezielle Empfehlung für Ihren Maschinentyp.